


## Ejemplo de conexionado con un balasto electrónico para 3 tubos , 8 bornes.

Cuando el equipo de emergencia recibe alimentación , se cierran 8 contactos internos uniendo los bornes: L1-B1, B3-L3, L2-B2 y B4-L4. El esquema debe ser igual al conexionado entre el balasto electrónico y los tubos fluorescentes, en caso de diferir lea las indicaciones para conectar con cualquier balasto.



**GAMATECH**

**EBM 180 N1** ☐

**EBM 180 N2** ☐

## KIT PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA AUTONOMO PERMANENTE

☐ 220Vca / 50Hz

☐ Batería 4,8V 1.8Ah

☐ 277Vca / 60Hz

☐ Batería 6V 2Ah

☐ 110-127Vca / 60Hz



IEC 61347-2-7

### PRECAUCION

RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO  
NO ABRIR



Para prevenir descarga eléctrica no remueva la cubierta trasera.  
Utilice solamente repuestos autorizados.  
Solicite servicio técnico a personal calificado.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro del triángulo está dirigido a alertar al usuario de la presencia de una zona sin protección, y el peligro de alto voltaje, que se advierte en el envoltorio de cada producto, puede ser de suficiente magnitud como para constituir riesgo de descarga eléctrica a personas.



El signo de admiración dentro del triángulo está dirigido a alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en el manual que acompaña al artefacto.

**ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE ARTEFACTO A LA LLUVIA O VAPOR**

atencionalcliente@gamasonic.com.ar - www.gamasonic.com.ar

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

AVISO IMPORTANTE

1. Leer cuidadosamente las instrucciones antes de conectar.
2. Asegurar que la fuente de energía sea la correcta.
3. Utilizar con los tubos o lámparas indicados.
4. Para evitar daños en el módulo, tomar las siguientes precauciones:
  - Cargar la batería 24hs. antes del primer uso, de lo contrario podría disminuir la capacidad de la misma.
  - Conectar la alimentación luego de conectar la batería.
5. Utilizar solamente la batería provista en este equipo.
6. Temperatura ambiente de trabajo máxima 50°C.
7. La alimentación debe ser permanente y conectada en la misma fase que alimenta el balasto.
8. El tubo se encenderá en emergencia independientemente de estar encendido o no con el balasto de iluminación normal.
- 9.El equipo no requiere precalentamiento de lámpara para encenderla.

RECOMENDACIONES

- Utilizar el equipo dentro de una luminaria cerrada de uso interior grado IP22 o superior.
- El equipo esta protegido contra polaridad inversa de la tensión de alimentación.
- El balasto es sólo para iluminación de emergencia.
- No dejar el equipo funcionando si la lámpara o tubo parpadea sin encender, dejar en carga durante 48 horas y volver a probar.
- Si necesita desarmar recuerde desconectar la alimentación y la batería antes de retirar la lámpara o tubo.
- El balasto posee aislación entre el circuito de alimentación y el circuito de batería.
- No dejar la batería conectada sin lámpara o tubo.

CARACTERISTICAS TECNICAS EBM180N1

Tipo de Lámpara	T8				Compacta				
Potencia (W)	18	30	36	58	13	18	26	32	36
Autonomía (Hs) *	2,0	2,0	1,5	1,5	2,0	2,0	1,5	1,5	1,5
Corriente de batería (A)	0,7	0,9	1,10	1,20	0,9	1	1,1	1,15	1,20
EBLF (%)	30	18	18	10	30	25	19	15	15
Batería	Tipo: Ni-Cd 4.8 Volt 1800mAh Dimensiones: 2,3 Ø x 17,4[cm]								
Dimensiones del Equipo	19,6cm x 5cm x 3,1cm								

CARACTERISTICAS TECNICAS EBM180N2

Tipo de Lámpara	T5					T8				Compacta				
Potencia (W)	14	24	28	54	80	18	30	36	58	13	18	26	32	36
Autonomía (Hs) *	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5
Corriente de batería (A)	0,7	0,7	1.25	1.35	1.15	0,7	0,9	1.10	1.20	0,9	1	1.1	1.15	1.20
EBLF (%)	30	18	18	10	10	30	18	18	10	30	25	19	15	15
Batería	Tipo: Ni-Cd 6 Volt 2000mAh Dimensiones: 2,3 Ø x 21,3[cm]													
Dimensiones del Equipo	19,6cm x 5cm x 3,1cm													

Importante:

- 1-Los tiempos disminuyen fuera del rango de trabajo 5 a 50°C.
- 2-La aislación es reforzada entre los circuitos de alimentación y batería.

Fusibles:

En caso de falla actuaran los fusibles internos de batería y/o alimentación y la batería no se recargará.


INDICADOR LUMINOSO

**Encendido** : indica batería en carga normal.


**Apagado**: indica que no hay tensión de alimentación presente o el fusible interno de 0.5A (Fusible LINEA) esta quemado.

INDICACIONES PARA CONECTAR CUALQUIER BALASTO ELECTRONICO

- 1-Elegir 1 tubo (para balastos de 2 o más tubos). Fig. A
- 2-Dividir los 4 cables que conectan el tubo en conexión normal (sin emergencia). Fig. B
- 3-Conectar los 8 cables a la bornera del equipo de emergencia como indica la Fig. C



Se denomina **conexión normal** al cableado que se realiza sin el equipo de emergencia, se conecta a un borne del balasto electrónico o a otro tubo según indique el conexionado del balasto electrónico.



La tensión de alimentación está indicada en la carcasa del equipo y en el frente de este manual.